





3. A12 / BKSE24-6 / FR

SBSE-Control Mode d'emploi BKSE24-6










Sommaire

Thèm	9	Page
1.0	Eléments de service et d'affichage	3
2.0	Conditions de mise en service et de fonctionnement	4
3.0	Programmer le nombre de volets par BKSE24-6	5
4.0	Ajouter / Retirer un clapet	6
5.0	Test du système	7
6.0	Essai de fonctionnement	8
7.0	Messages d'incident	9
8.0	Caractéristiques techniques	10
9.0	Schéma de principe, sorties des signaux, dimensions	11

1.0 Eléments de service et d'affichage



1	Clip de retenue pour rail DIN	A relever avec un outil lors du montage/démontage	
2	Champ pour inscriptions	Zone, étage, etc.	
3	Champs d'inscription 16	Désignation des clapets	
4	LED (rouge) d'INCIDENT clapets 16	LED éteinte = aucun incident LED clignote = incident actuel LED allumée = incident mémorisé	
5	Touche PRG.	- Programmation du nombre de volets - Interrogation des clapets programmés Cette touche est en creux, se servir d'un outil pour l'actionner	
6	LED (jaune) position OUVRIR	LED clignote = les volets passent en position de désenfumage LED allumée = position de désenfumage atteinte	
7	LED (verte) position FERMER LED clignote = les volets passent en position fin de désenfumage LED allumée = position fin de désenfumage atteinte		
8	Touche SET / INIT	 Test du système (volets, servomoteurs, appareil de commande) Essai de fonctionnement (contrôle manuel) 	
9	Raccordement	Bornes à enficher / à visser	




2.0 Conditions préalables pour une mise en service et un fonctionnement sans erreur

2.1




- Les volets de désenfumage ont été montés et contrôlés au plan mécanique
- Les positions de fin de course **OUVRIR** et **FERMER** peuvent être atteintes manuellement

2.2




Les deux câbles des servomoteurs de volets de désenfumage (AC 24 V) sont reliés aux BKNE230-24

2.3



- Les bornes 6 et 7 des BKNE230-24 sont correctement câblées, conformément au schéma de l'installation et aux documents techniques.
- Veiller à la polarité exacte!


2.4



- Tous les BKNE230-24 sont raccordés à l'alimentation AC 230 V
- La LED verte (volet fermé)) clignote


Note: La commande "fermer" le volet a été mémorisée dans le BKNE230-24 à l'usine

2.5



- Le nombre et l'ordre des volets raccordés sont affichés et programmés sur le panneau frontal du BKSE24-6 (par ex. 1....5)
- Programmation voir section 3.0

2.6






- Tous les BKSE24-6 sont raccordés à l'alimentation AC 24 V
- La commande déclenchée à la fin etait fermer le volet
- La LED verte (volet fermé)) clignote

Note: La commande "fermer" le volet a été mémorisée dans le BKSE24-6 à l'usine

2.7



Toutes les autres entrées sont câblées correctement, conformément au schéma de l'installation et aux documents techniques



3.0 Programmer le nombre de volets par BKSE24-6



Programmation en usine:
 Le BKSE24-6 est programmé en usine pour 6 volets



 Si 1....5 volets sont raccordés, il y a donc lieu de modifier la programmation en conséquence

Déroulement / Procédure:

3.1



Respecter les conditions prévues selon section 2.0

3.2



 Appuyer sur la touche PRG. et la maintenir enfoncée (jusqu'à 3.5 inclus)

(Cette touche est en creux, se servir d'un outil pour l'actionner)

3.3




 Les LED d'incident du nombre de volets programmés s'allument pendant 4 secondes (par ex. 1....6)

3.4



- Les LED d'incident du nombre de volets raccordés et reconnus par le BKSE24-6 clignotent (par ex. 1...5)
- Le nombre de volets reconnus concorde avec le nombre de volets inscrits

3.5



- Appuyer sur la touche SET/INIT en plus de la touche PRG.
- Le nombre de volets reconnus est maintenant mémorisé dans le BKSE24-6
- Un test du système est automatiquement déclenché (voir section 5.0)
- Après chaque nouvelle programmation, il est recommandé de déclencher de plus un essai de fonctionnement (voir section 6.0)



4.0 Ajouter / Retirer un volet

Exemple:

Un volet de désenfumage est ajouté resp. supprimé dans un système déjà en cours de fonctionnement.

Les volets 1...5 sont déjà en service, le volet 6 est ajouté, ou/mais, le volet 5 est supprimé.

Les commentaires imprimés en italique s'appliquent à la suppression d'un volet.

Déroulement / Procédure:

4.1



- Les conditions selon section 2.0 sont remplies
- Un test du système est automatiquement déclenché à la mise en circuit de la tension d'alimentation (AC 24 V), voir section 5.0
- Les LED clignotent :
 - LED d'état **FERMER** et LED d'incident du **nouveau volet 6**, resp.
 - LED d'état FERMER et LED d'incident du volet 5 supprimé

4.2



 Appuyer sur la touche PRG. et la maintenir enfoncée (Cette touche est en creux, se servir d'un outil pour l'actionner)

4.3




 Les LED d'incident des cinq volets programmés s'allument pendant 4 secondes

4.4



- Les LED d'incident du nombre de volets raccordés et reconnus par le BKSE24-6 se mettent à clignoter
 - les LED d'incident 1...6 se mettent à clignoter après avoir ajouté un volet
 - les LED d'incident 1...4 se mettent à clignoter après avoir supprimé un volet
- Le nombre de volets reconnus concorde avec le nombre de volets inscrits

4.5



- Appuyer sur la touche SET/INIT en plus de la touche PRG.
- Le nombre de volets reconnus est maintenant mémorisé dans le BKSE24-6

Note:

Un test du système est automatiquement déclenché (voir section 5.0)



5.0 Test du système



- Le test du système vérifie le câblage des volets et servomoteurs raccordés, l'appareil de commande BKSE24-6 et l'appareil d'alimentation BKNE24-6
- Les conditions selon section 2.0 sont remplies

5.1 Critères de déclenchement

a) Automatique:

- après une **programmation** de la détermination du raccordement
- après mise en circuit de la tension de commande (AC 24 V)
- b) Après un message d'incident:
- en appuyant sur la touche SET/INIT

Déroulement:

5.2




 Toutes les 8 LED s'allument pendant 4 secondes (test des voyants)

5.3



 Les LED d'état OUVRIR / FERMER clignotent en alternance pendant la durée du test de système


5.4





 La LED verte FERMER clignote. Les volets sont amenés en position FERMER.

5.5





 La LED verte FERMER reste allumée, tous les volets ont atteint la position fermée.

5.6



• Le système est prêt à fonctionner




6.0 Essai de fonctionnement



- L'essai de fonctionnement sert au contrôle manuel du système.
 Ce test de fonctionnement devrait être effectué périodiquement.
- Les volets de désenfumage raccordés sont dirigés dans les positions OUVRIR et FERMER
- Les conditions selon section 2.0 sont remplies

6.1 Critères de déclenchement



Touche SET/INIT


6.2 Déroulement / procédure:

6.3




- La LED verte FERMER est allumée
- Tous les volets de désenfumage sont fermés
- Les LED d'incident 1...6 sont éteintes

6.4




- Appuyer sur la touche SET/INIT et la maintenir enfoncée
- La LED jaune **OUVRIR** commence à clignoter et les volets avancent en position de désenfumage

6.5



- Les volets ont atteint la position de désenfumage, lorsque la LED jaune OUVRIR est allumée en permanence
- Relâcher la touche SET/INIT

6.6



- La LED verte FERMER le volet commence à clignoter et les volets avancent en position fin de désenfumage
- Le test de fonctionnement est achevé avec succès dès que le volet est fermé et que la LED verte reste allumée en permanence

6.7



Le système est prêt à fonctionner



7.0 Messages d'incident

7.1 Incident actuel

Un défaut existe dans le système



- La LED d'incident clignote (par ex. volet 4).
- La LED d'état OUVRIR ou FERMER clignote (en fonction du dernier signal de commande appliqué)
 - ---> Incident actuel
 - ---> Contact K5 est ouvert (voir page 11, sorties de signaux)

Note:

Des causes possibles voir section 7.3

7.2 Incident mémorisé

Un défaut a momentanément existé dans le système



- La LED d'incident reste allumée en permanence (par ex. volet 4)
 - ---> Incident mémorisé
 - ---> Contact K5 est fermé (voir page 11, sorties de signaux)
- L'acquittement d'un incident mémorisé se fait de deux manières:
 - 1. manuelle, à l'aide de la touche **SET/INIT** (voir section 4.0)
 - 2. automatique, dès que les volets de désenfumage ont atteint correctement un cycle OUVRIR / FERMER

7.3 Critères de déclenchement:

- Lorsqu'un volet de désenfumage n'atteint pas la position OUVRIR ou FERMER dans le temps de marche prédéfini. La base de temps interne du BKSE24-6 est réglée pour les temps de marche des servomoteurs BE(G)24-ST.
 - ---> Voir section 2.1
- Rupture ou défaut dans les connexions entre le servomoteur et le BKNE230-24
 ---> Voir section 2.2
- Circuit à 2 fils, soit interrompu, soit mal polarisé
 ---> Voir sections 2.3
- Aucune alimentation ou défaut sur le BKNE230-24
 ---> Voir section 2.4
- Aucune alimentation ou défaut sur le BKSE24-6
 ---> Voir section 2.6
- Après avoir ajouté ou supprimé un volet dans un système déjà en service
 Voir section 4.0

7.4 Incident dans l'appareil

Dérangement dans le BKSE24-6

• Clignotement synchronisé de toutes les 8 LED du BKSE24-6 ---> L'appareil de commande est défectueux et doit être remplacé

Mode d'emploi BKSE24-6




Caractéristiques



Le boîtier ne doit être ouvert qu'à l'usine. Il ne comporte aucune pièce réparable ou échangeable par l'utilisateur.

Schéma de raccordement



Caractéristiques	BKSE24-6
Tension nominal	AC 24 V 50/60 Hz
Plage de fonction	AC 19,228,8 V
Dimensionnement	5,5 VA (Imax. 6,4 A @ 2,5 ms)
Consommation	3,5 W
Cianaux da commando	

Signaux de commande

 Entrée 1 (priorité 1) - Désenfumage

Connexion borne 10-12 - Fin de désenfumage Connexion borne 10-11 - Auto Entrée ouverte (réglage de base)

- Durée du signal

- Impédance d'entrée $R_{\text{(borne 10-11)}} = 66 \text{ k}\Omega; R_{\text{(borne 10-12)}} = 66 \text{ k}\Omega$

 Entrée 2 (priorité 2) - Niveau d'entrée DC

Bornes 8 + 9 (séparés de l'entrée 1) $U_{\text{(high)}} = DC \ 18...30 \ V; \ U_{\text{(low)}} < DC \ 12 \ V$

- Courant d'entrance DC I = 5 ±0,5 mA

 $U_{(high)} = AC 16...30 V; U_{(low)} < AC 8 V$ - Niveau d'entrée AC

- Courant d'entrance AC I = 2,5 ±0,5 mA

- Durée du signal tmin = 0.5 sBornes pour fil 2 x 1.5 mm²

Raccordement Longueur du câble

max. 600 m (fil 0,75 mm²)

· Circuit à 2 fils a/b • Entrée de commande max. 600 m (fil 0,75 mm²) Câble recommandé Câble de signalisation en détection-incendie 2 x 0,8 mm²

Туре JE-H (St) Bd FE180/E30-E90 Contacts auxiliaires AC 24 V @ 0,5 A

Classe de protection III très-basse tension de protection Protection

Typ 1 (EN 60730-1) Mode de fonctionnement Classe de logiciel A (EN 60730-1)

Température ambiante 0...+50°C

CEM CE selon 89/336/CEE Entretien sans

Poids 160 g Commande et surveillance de 6 volets de désenfumage motorisés maximum en liaison avec le BKNE230-24

Application

Le BKSE24-6 est conçu pour le montage en armoire électrique et affiche les états de fonctionnement et les incidents des volets de désenfumage raccordés.

Des fonctions peuvent être signalées ou transmises à un système supérieur au moyen des contacts auxiliaires intégrés.

Mode de fonctionnement

Le BKSE24-6 reçoit les signaux du BKNE230-24 et les traite individuellement. Tous les BKNE230-24 sont commandés simultanément. La communication se fait par un circuit à 2 fils.

Le fonctionnement correct des volets est indiqué par deux diodes (LED). L'état de fonctionnement du système SBSE-Control et les incidents sont également affichés par ces LED et par les LED d'incident correspondantes.

Commande

Le BKSE24-6 dispose de deux possibilités de commande :

L'entrée 1 (borne 10) est commandée par commutateur ou touche. L'instruction DESENFUMAGE (bornes 10/12) ou FIN DE DESENFUMAGE (bornes 10/11) est traitée en priorité 1.

L'entrée 2 (bornes 8/9) est commandée par un système supérieur.

DESENFUMAGE L'instruction est traitée en priorité 2 et n'est utilisée que si l'entrée 1 se trouve sur AUTO (borne 10 ouverte).

Mémoire d'instructions

La dernière instruction est sauvegardée, même en cas de panne temporaire du sec-

INIT

En cas d'incident actuel, la touche SET/INIT permet de déclencher un auto-

Mémoire d'incidents

Un incident survenu reste mémorisé dans le BKSE24-6, jusqu'à ce que les volets aient effectué sans erreur un cycle complet.

Réglage à l'usine

Le BKSE24-6 est programmé à l'usine pour 6 volets de désenfumage. L'instruction de commande FIN DE DESEN-FUMAGE se trouve également dans la mémoire.

Montage et raccordement


Le BKSE24-6 est encliqueté directement sur le rail DIN 35mm et raccordé par deux borniers à 9 pôles. Il est recommandé d'utiliser pour le circuit à 2 fils un câble approprié pour la signalisation en détection-incendie.

Répartition des secteurs de désenfumage

Pour la constitution de groupes ou lors du câblage du BKSE24-6 il faut tenir compte des secteurs de désenfumage souhaités.




9.0 Schéma de principe, sortie des signaux, dimensions



Sorties de signaux

Signal	Contact (borne)	Fonction
Temporisation 0s	K1 (14)	Le contact ferme dès que l'instruction DESENFUMAGE est donnée.
Temporisation 60s	K2 (15)	Le contact ferme avec une temporisation de 60s après avoir reçu l'instruction DESENFUMAGE.
Ouvert	K3 (16)	Le contact est fermé aussi longtemps que tous les volets sont OUVERT.
Fermé	K4 (17)	Le contact est fermé aussi longtemps que tous les volets sont FERME.
Incident	K5 (18)	Le contact d'incident s'ouvre dès qu'un incident est détecté. Incidents possibles: voir section 7, page 9.

Dimensions



Servomoteurs classiques ou à ressort de rappel pour l'équipement de clapets d'air



Servomoteurs de sécurité pour la motorisation de clanets coune-feu et volets de désenfumage



Composants VAV pour la régulation débit-volume individuelle de locaux climatisés



Servomoteurs rotatifs et vannes à boisseau sphérique motorisées pour circuits hydrauliques CVC



Des vannes à siège et des servomoteurs linéaires intelligents - aussi pour les principales marques de

Innovation, qualité et conseil : Belimo - votre partenaire pour la motorisation des applications CVC

Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à :

Siège social Belimo

CH BELIMO Holding AG Brunnenbachstrasse 1 8340 Hinwil, Switzerland Tel. +41 (0)43 843 61 11 Fax +41 (0)43 843 62 68 info@belimo.ch www.belimo.ch

Sociétés affiliées Belimo

- **RFI IMO Automation** BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H. Geiselbergstrasse 26–32 1110 Wien, Austria Tel. +43 (0)1 749 03 61-0 Fax +43 (0)1 749 03 61-99
- BELIMO Actuators Pty. Ltd. Unit 10, 266 Osborne Avenue Clayton South, VIC 3169
- Australia Tel. +61 (0)3 9551 0201 Fax +61 (0)3 9551 0215 belimo@belimoactuators.com
- BELIMO Aircontrols (CAN), Inc. 5716 Coopers Ave., Units 14&15 Mississauga, Ontario L4Z 2E8
 - Canada Tel. +1 (1)905 712 31 18 Fax +1 (1)905 712 31 24 webmaster@belimo.com
- BELIMO Automation AG Sales Switzerland Brunnenbachstrasse 1 8340 Hinwil, Switzerland Tel. +41 (0)43 843 62 12 Fax +41 (0)43 843 62 66 info@belimo.ch www.belimo.ch
- BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH Welfenstr. 27, Postfach 72 02 30 70599 Stuttgart, Germany Tel. +49 (0)711 1 67 83-0 Fax +49 (0)711 1 67 83-73 www.belimo.de
- BELIMO Ibérica de Servomotores, S.A. C/San Romualdo, 12-14

- BELIMO Servomoteurs BELIMO Servomoteurs Z.A. de Courtry 33, Rue de la Régale 77181 Courtry, France Tél. +33 (0)1 64 72 83 70 Fax +33 (0)1 64 72 94 09 mail@belimo.fr
- BELIMO Automation UK Limited CN Shepperton Business Park Govett Avenue, Shepperton Middlesex TW17 8BA Great Britain Tel. +44 (0)1932 260460 Fax +44 (0)1932 269222 belimo@belimo.co.uk
- BELIMO Actuators Ltd. New Commerce Centre 19 On Sum Street, Shatin, N.T. Hong Kong Tel. +852 26 87 17 16 Fax +852 26 87 17 95 info@belimo.com.hk
- BELIMO Silowniki S.A. ul. Zagadkl 21 02-227 Warszawa, Poland Tel. +48 (0)22 886 53 05 Fax +48 (0)22 886 53 08 info@belimo.pl
- BELIMO Actuators Pte Ltd 2, Jurong East Street 21 #04-31F IMM Building Singapore 609601 Tel. +65 6564 9828 Fax +65 6564 9038 info@belimo.com.sg
- BELIMO Aircontrols (USA), Inc. 43 Old Ridgebury Road P.O. Box 2928 Danbury, CT 06810 USA Tel. +1 (1)203 791 99 15 Fax +1 (1)203 792 29 67 webmaster@belimo.com www.belimo.com

Représentations et points de contact Belimo

BELIMO Trading Middle East Office P.O. Box 73885 Dubai, U.A.E.
Tel. +971 (0)4 295 9670
Fax +971 (0)4 295 9680
belimome@emirates.net.ae

- BG BELIMO Bulgaria Ltd. j.k. Lagera, 3 Smolyanska Str. bl. 56, entr. B. ap. 50 1612 Sofia, Bulgaria Tel. +3592 952 3470/1 Fax +3592 545 995 belimo@intech.bg
- BELIMO Actuators Ltd. Room 1305, Financial Square No. 333 Jiujiang Road 200001 Shanghai, China Tel. +86 21 6360 8980 Fax +86 21 6360 8981 shanghai@belimo.ch
- BELIMO Beijing Rm 605, Beijing Hai Chang Edifice, 44, Liang Ma Qiao Road Chao Yang District 100016 Beijing, China Tel. +86 10 6462 1382 Fax +86 10 6462 1383 beijing@belimo.ch
- R.E.S. Ltd.
 P.O. Box 8297
 Nicosia, Cyprus
 Tel. +357 (0)2 51 10 07
 Fax +357 (0)2 49 65 47
 reliance@spidernet.com.cy
- BELIMO CZ (Ing. Ivar Mentzl) Charkovská 16 10100 Praha 10, Czech Republic Tel. +420 (0)2 717 4 0 311 Fax +420 (0)2 717 43 057 info@belimo.cz
- BELIMO A/S Thomas Helstedsvej 7A 8660 Skanderborg, Denmark Tel. +45 86 52 44 00 Fax +45 86 52 44 88 info@belimo.dk
- BELIMO Balticum AS Türi 10 d 11313 Tallinn, Estonia Tel. +372 6 140 811 Fax +372 6 140 812 info@belimo.ee
- Ov Suomen BELIMO Ab Insinöörinkatu 2 00810 Helsinki, Finland Tel. +358 (0)424 651 1 Fax +358 (0)424 651 250 belimo@belimo.fi
- BELIMO Air Controls 29, Tagm. Plessa, Kallithea GR 17674 Athens, Greece Tel. +30 2 10 94 00 766 Fax +30 2 10 94 00 767 belimogr@tee.gr

- Safegard Systems Ltd. Systems House, Unit 34 Southern Cross Business I Bray, Co Wicklow, Ireland Tel. +353 (0)1 2761600 Fax +353 (0)1 2761611 info@safegard.ie
- Shemer Representations P.O. Box 296 56101 Yehud, Israel Tel. +972 3 536 51 67 Fax +972 3 536 05 81
- BELIMO Vitek Air Controls C-114 Lancelot, First Floor S.V. Road, Borivali (West) Mumbai 400 092, India Tel. +91 22 5695 9439 Fax +91 22 2806 2163 bvac@bom2.vsnl.net.in
- Hitatækni ehf. Langholtsvegi 109 104 Reykjavik, Iceland Tel. +354 5 88 60 70 Fax +354 5 88 60 71
- BELIMO Servomotori S.r.l. Via Stezzano, 5 24050 Zanica BG, Italy Tel. +39 035 67 26 82 Fax +39 035 67 02 00 info@belimo.it
- HANMO Corporation 3rd Floor, Yeosam Bldg. 648-23 Gangnam-Ku, Seoul, Korea Tel. +822 3453 8225 Fax +822 3453 8228
- Fax +822 3453 8228 Energy Center (EC) Hamra, Leon Street, Shatilla, Bldg. 4th Floor, P.O. Box 113-6955 Beirut, Lebanon Tel. +961 (0)1 35 38 23 Fax +961 (0)1 35 38 23 belimome@emirates.net.ae
- BELIMO Servomotoren BV BELIMO Servomotoren BV BENELUX Postbus 300, 8160 AH Epe Radeweg 25, 8171 MD Vaassen Netherlands Tel. +31 5 78 57 68 36 Fax +31 5 78 57 69 15
- info@belimo.nl
- BELIMO Spjeldmotorer A/S Section Specialistics Konowsgate 5 0192 Oslo 1, Norway Tel. +47 22 70 71 71 Fax +47 22 70 71 70 info@belimo.no

- BELIMO Actuators Philippines Rm.# 507 Anita Build., 5th Floor 1300 Quezon Ave., Cor. South Av 1103 Quezon City, Philippines Tel. +63 (2)373 5440 Fax +63 (2)373 5444 philippines@belimo.com.hk
- SC Mano Construct srl Str. Cameliei nr 5, sector 1 Bucuresti, Romania Tel. +40 212 126 993 Fax +40 212 126 995 manoconstruct@fx.ro
- BELIMO Servomotors Russia Ltd.
 Nizhnyaya Pervomaiskaya,
 46 Bld.1, Office 303
 105203 Moscow, Russia
 Tel. +7 095 965 74 64
 Fax +7 095 965 74 73 info@belimo.ru
- BELIMO AB Hägerstens Allé 88 129 37 Hägersten, Sweden Tel. +46 (0)8 464 07 00 Fax +46 (0)8 97 85 75 info@belimo.se
- Philippe A. Jebran P.O. Box 7791 Damascus, Syria
 Tel. +963 11 231 6586
 Fax +963 11 231 4052
 belimome@emirates.net.ae
- BELIMO Otomasyon A.S. Keyap Sitesi No. 20 TR-34775 Y. Dudullu Istanbul, Turkey Tel. +90 (0)216 527 98 70 Fax +90 (0)216 527 98 71 info@belimo.com.tr
- Chianseng Enterprise Co. Ltd. 2F, No. 21, Tong Fong Street Taipei, Taiwan Tel. +886 2 27 08 77 80 Fax +886 2 27 02 90 90
- BELIMO Ukraine S.A.R. 34-A, Ul. Yurkovskaya, Appt.N°2 254080 Kiev, Ukraine Tel./Fax +380 44 463 7586 comaster@belimo.kiev.ua
- BELIMO Actuators Southern Africa cc P. O. Box 2483 Alberton 1450, South Africa Tel. +27 (0)11 868 5681 Fax +27 (0)11 900 2673 belimo@mega.co.za